Kortköp med eller utan kod

NY KUND SÄTT IN/DRA KORT ENGLISH F4 >	Utgångsläge. Be kunden att sätta i eller att dra sitt kort. Kortköp sker i regel med chip och PIN-kod. Kolla med din kortinlösare vilka regler som gäller för köp utan PIN-kod.
Ange belopp SEK: [80,00]	Ange belopp (kr.öre) och bekräfta med ENTER.
Konto/Kredit SEK: 80,00 Konto F3 Kredit F4	Välj KONTO F3 eller KREDIT F4 . Detta val sker endast på de kort där valmöjligheten finns. Terminalen kopplar nu upp sig för att verifiera och registrera köpet.
Ange PIN-kod [****] SEK: 80,00 VISA Ej kod F4	Kund anger sin PIN-kod och bekräftar med ENTER. Kund kan välja EJ KOD 🛃 om valmöjligheten finns. Ange då kundens ID-nummer (personnr) och bekräfta med ENTER.
SKRIVER UT BUTIKENS KVITTO	Terminalen verifierar köpet och skriver ut butikens kvitto. Tryck sedan valfri knapp för att skriva ut kundens kvitto.
KÖP GODKÄNT	Köpet är godkänt.
KÖP MEDGES EJ - KONTAKTA H Köpet godkändes inte av kortinneh	(ORTUTGIVARE avarens bank.
KÖP MEDGES EJ - LOKALT NEK Uppkoppling saknas. Kontrollera u	AT / OSKICKADE FULL TÖM OSKICKADE opkoppling, utför godkänd logon och genomför köpet på nytt.

ANGE KONTROLLKOD

Kortköpet behöver manuellt godkännas av kortutgivarens bank. Ring kundens bank och ange kontrollkoden som du erhåller via telefon. Tryck ENTER för att fortsätta transaktionen.

Visa totalt sålt



Utgångsläge. Välj MENU> RAPPORTER>FÖRSÄLJNING> VISA TOTALT SÅLT. (MENU+**F2**+**F3**+**F1**)

Totalt sålt från och med det senaste dagsavslutet visas i displayen.

	HE I UH GOUKANU		BEHÅLL KVITTO TRYCK VALFRI KNAPP	SKRIVER UT KUNDENS KVITTO	VÄNLIGEN VÄNTA	Konto/Kredit -80,00 Konto F3 Kredit F4	SEK: [-80,00]	MANUELL > Ange belopp	UTFÖR RETUR SÄTT I/DRA KORT	Ange butiksiosenord	ENGLISH F4 >	Vid retur kravs butiksiosenord som NY KUND SÄTT IN/DRA KORT	Retur Butikslösenordskyddat Retur används när maku Det kan ta upp till fem bankdagar i
		Returen är godkänd.	Tryck valfri knapp för att skriva ut butikens kvitto.	Det första kvittot är kundens och ska signeras av kassören. Var uppmärksam på att kunden får rätt kvitto.	Nu kopplar terminalen upp sig för att verifiera och registrera returen.	Välj KONTO S eller KREDIT 7. Detta val sker endast på de kort där valmöjligheten finns. Terminalen kopplar nu upp sig för att verifiera och registrera köpet.	ENTER.	Ange belopp som kund ska	Sätt i eller dra kort. Du kan även göra en manuell registrering genom att trycka på MANUELL I	bekräfta med ENTER.	RETUR. (MENU+11+11)	l du erholl i välkomstbrevet. Utgångsläge. Välj MENU> KÖPFUNKTIONER>	ulering ej är möjlig. Innan pengarna kommer kunden tillgodo.
DAGSAVSLUT MISSLYCKADES Dagsavslutet misslyckades pga a Åtgärd: Kontrollera uppkopplinge	DAGSAVSLUT UTFÖRT - DAGS Transaktioner har inte registreratt Åtgård: Kontakta din kortinlösare	DAGSAVSLUT UTFÖRT OFFLIN Dagsavslutet utfördes korrekt me Åtgård: Utför logon.	DAGSAVSLUT UTFÖRT	VÄNLIGEN VÄNTA	ENGLISH F4 >	Dagsavslut bör i regel u Dagsavslutet stämmer av att alla t	Dagsavslut	MAKULERING GODKÄND	SKRIVER UT	MAKULERA > AVBRYT >	KONTROLLKOD: 666 777 SEK 100	NY KUND SÄTT IN/DRA KORT ENGLISH F4 >	Makulering Makulering raderar den
s - OSKICKADE FULL att uppkopplingen inte fungerar. m. Utför logon och utför sedan ett dagsavslut.	SAVSLUT MATCHAR EJ IS korrekt.	vE - LAGRAT I OSKICKADE en offline och skickas iväg nästa gång du får uppkoppling.	Dagsavslut uttort. Dagsavslutets avstämningsperiod. FRÅN: Datumet då du gjorde ditt senaste dagsavslut. TILL: Dagens datum.	I vissa fall krävs butikslösenorde för att skriva ut dagsavslutet. Ange då ditt butikslösenord och bekräfta med ENTER.	(MENU+ F2 + F1 + F1)	ttöras efter varje slutförd försäljningsdag. transaktioner registrerats korrekt samt påskyndar insättningen till ditt kont Utgångsläge. Välj MENU>RAPPORTER> AVSTÄMNINGAR>DAGSAVSLUT.	genomtor en HETUH.	Är godkänd. För att göra ett återköp:	och kvittona skrivs ut. Var uppmärksam på att kunden får rätt kvitto.	- -	Genomför makulering genom att trycka på MAKULERA E3 .	KÖPFÜNKTIONER> MAKULERING. (MENU+F1+F2)	senaste gjorda transaktionen. Ì⊔Utaånɑsläɑe. Väli MENU>

თ

4

Byta Kvittorulle

Thermo/Bredd 57 mm. (S80 - 25 meter, S90 - 14 meter)



TOMT KVITTO

Om kvittorullen är vänd åt fel håll så skrivs inget ut på kvittot.

Öresinmatning

Här ställer du in om du vill ha öresinmatning av eller på. När öresinmatningen är av matas hela kronor in.

Öppna kvittoluckan.

Stäng luckan.

Följ bildanvisningen i kvittorullsfacket.

NY KUND SÄTT IN/DRA KORT					
ENGLISH	H F4 >				
BETALHANTERING MOMS: 25% ÖRESINMATNING: AV VAL AV DAGSAVSLUT BETALFLÖDE	F1 > F2 > F3 > F4 >				

Utgångsläge. Välj MENU> INSTÄLLNINGAR>BETALHANTERING> ÖRESINMATNING. (MENU+**F3**+**F1**)

S80 - tryck på den gröna knappen. S90 - dra handtaget på kvittoluckan uppåt

Ta ut den gamla hylsan och sätt i en ny kvittorulle.

Låt en bit av kvittorullen sticka ut när du stänger luckan. Nu är terminalen återigen redo att användas.

Tryck på 🛃 för att sätta på eller stänga av öresinmatningen. Gå ut ur menyn genom att trycka på CANCEL.

Butikslösenord

Vissa funktioner skyddas av ett butikslösenord som du erhöll i välkomstbrevet. Så här gör du för att läsa butikslösenordet i terminalen.

NY KUND SÄTT IN/DRA KORT ENGLISH F4 >	Utgångsläge. Välj MENU>INSTÄLLNINGAR> SYSTEM>LÄS LÖSENORD. (MENU+ 13+133+151)
Ange dagligt lösenord	Ange dagligt lösenord och bekräfta med ENTER. Du erhåller dagligt lösenord från din kortinlösare.
Butikslösenord 888888	Butikslösenord syns i displayen. Tänk på att alltid förvara koder på säkra platser även om det bara är för stunden.

7

Testa uppkoppling

NY KUND SÄTT IN/DRA KORT ENGLISH F4 >	Utgångsläge. Välj MENU>ADMINISTRATION> SUPPORT>TESTA UPPKOPPLING. (MENU+F4+F2+F2) Uppkopplingen testas stegvis. Om ett steg misslyckas så misslyckas även steget efter.
TESTA UPPKOPPLING (LAN/DHCP) (GPRS/PPP): OK GATEWAY: OK INTERNET: OK DNS: OK PPL: OK	Test utfört. Uppkopplingen fungerar. Tryck ENTER för att fram mer detaljerad information. Tryck CANCEL för att gå tillbaka till UTGÅNGSLÄGE.
SPDH: OK	Tips! Starta om terminalen om uppkopplingen inte fungerar.

(LAN/DHCP) (GPRS/PPP): - nr

BREDBAND: Terminalen hittar inte en IP adress. Kontrollera att bredbandskabeln är korrekt ansluten till din router och att routern är inställd med dynamisk IP. GPRS: Terminalen hittar inte GPRS-nätverket. Kontrollera driftinformation hos Telia på www.telia.se/foretag/support. Starta om terminalen och försök hitta en position där täckning finns.

GATEWAY: 10-100 (Procentuell trafikförlust till routern)

BREDBAND: Är trafiktörlusten ofta högre än 10% bör du kontrollera att bredbandskabeln inte är skadad och att routern fungerar korrekt. Att starta om routern löser många gånger detta problem. GPRS: Används ej och ska därför alltid vara 100%

INTERNET: 10-100 (Procentuell trafikförlust till internet)

BREDBAND: År trafikförlusten ofta högre 10% bör du kontrollera detta med din bredbandsleverantör. GPRS: Se driftmeddelande på www.telia.se/foretag/support

DNS: - nr

BREDBAND: Namnuppslag fungerar inte på internet. Kontrollera med bredbandsleverantör. GPRS Namnuppslag fungerar inte på internet. Se driftmeddelande på www.support.onslip.com

PPL & SPDH: - nr

BREDBAND: Terminalen får ej kontakt med server. Se driftmeddelande på www.support.onslip.com GPRS: Terminalen får ej kontakt med server. Se driftmeddelande på www.support.onslip.com

Snabbmeny

Tryck på knappen FUNC och gör ditt val!

Snabbmenyn är anpassningsbar. Läs mer om detta i manualen som du hittar på www.support.onslip.com

Snabbkommando

Tryck på MENU + snabbkommandonumret för att nå önskad funktion. Fullständig lista på snabbkommandonummer hittar du i manualen på www.support.onslip.com

Retur	MENU+11	Dagsavslut	MENU+211
Makulering	MENU+12	Visa totalt sålt	MENU+231
Manuell registrering	MENU+13	Testa uppkopplingen	MENU+422
Kvittokopia	MENU+14	Uppdatera	MENU+423

Support

Om du har några frågor så är du mer än välkommen att kontakta vår support.

Epost: support@onslip.com	٠	Tel: 0500 600 111 •	www.support.onsl	ip.com
---------------------------	---	---------------------	------------------	--------

8